

EXTECH PH100 ExStik - pH

Utilisation + interprétation rapide

Mesure de l'acidité / alcalinité

EXTECH PH100 ExStik - TESTEUR pH

RECTO - UTILISATION RAPIDE



CARACTÉRISTIQUES

- Mesure du **pH** et de la température
- Plage pH : **0,00 à 14,00**
- Électrode plate : liquides et milieux semi-solides
- Compensation automatique de température
- Mémoire de 15 résultats

PRINCIPE : étalonner, rincer, immerger l'électrode, attendre la stabilité, lire le pH, puis rincer et protéger la sonde.

ÉTALONNAGE RAPIDE

1	Rincer l'électrode et tamponner doucement, sans frotter.
2	Verser du tampon pH 7,00 dans un récipient propre.
3	Allumer avec ON/OFF , puis maintenir CAL/RECALL jusqu'à l'entrée en calibration.
4	Plonger l'électrode dans le tampon et attendre la validation automatique.
5	Rincer puis recommencer avec pH 4,00 pour les mesures acides.
6	Utiliser aussi pH 10,00 si les mesures prévues sont alcalines.

MESURE D'UN ÉCHANTILLON

1	Retirer le capuchon, rincer l'électrode et tamponner sans frotter.
2	Plonger la partie sensible dans l'échantillon.
3	Remuer doucement pour chasser les bulles et homogénéiser.
4	Attendre que l'indication de stabilité apparaisse.
5	Lire le pH et la température.
6	Appuyer sur MODE/HOLD pour figer la valeur si nécessaire.
7	Rincer après usage et remettre le capuchon de protection.

MÉMO : RINCER -> ÉTALONNER -> IMMERGER -> ATTENDRE -> LIRE -> RINCER -> PROTÉGER.

EXTECH PH100 ExStik - TESTEUR pH

VERSO - INTERPRÉTATION RAPIDE ET INDICATEURS

LECTURE SIMPLE DU pH

Valeur	Interprétation rapide
< 7	Milieu acide . Plus le chiffre est bas, plus l'acidité est forte.
= 7	Milieu neutre ou proche de la neutralité.
> 7	Milieu basique / alcalin . Plus le chiffre est élevé, plus l'alcalinité est forte.

IMPORTANT : le pH attendu dépend de l'échantillon mesuré : eau, urine, jus, aliment, solution, sol humide, etc. Comparer uniquement à une référence adaptée et à un protocole identique.

INDICATEURS ET MESSAGES - MÉMO RAPIDE

Affichage	Signification	Action
CAL	Rappel qu'un étalonnage est recommandé.	Refaire l'étalonnage avec des tampons frais.
RENEW	Électrode possiblement usée ou réponse insuffisante.	Nettoyer, réhydrater et recalibrer ; remplacer si le message persiste.
HOLD	Valeur figée à l'écran.	Appuyer sur MODE/HOLD pour reprendre la mesure.
BAT	Piles faibles.	Remplacer les 4 piles bouton CR2032.
---	Mesure hors plage ou sonde non stabilisée.	Vérifier immersion, propreté, échantillon et recommencer.

RÉSULTAT SURPRENANT : QUE VÉRIFIER ?

Situation	À vérifier
Valeur instable	Électrode bien immergée, sans bulles, avec assez de temps pour se stabiliser.
Valeur incohérente	Étalonnage récent, tampons propres, électrode propre et humide.
Mesure très lente	Électrode encrassée ou desséchée : nettoyer et réhydrater.
Écart entre répétitions	Même température, même préparation et même profondeur d'immersion.
Étalonnage impossible	Tampons usés, électrode usée ou mauvais point d'étalonnage.

PRÉCAUTIONS ESSENTIELLES

✓ Ne pas frotter la surface sensible.	✓ Rincer entre chaque tampon et chaque échantillon.
✓ Ne pas laisser sécher l'électrode.	✓ Ne pas stocker durablement dans l'eau distillée.

Fiche	e 2/2
✓ Utiliser des tampons propres et non contaminés.	✓ Remettre le capuchon après usage.

À retenir : une mesure fiable repose sur un bon étalonnage, une électrode propre et hydratée, et des conditions identiques entre les échantillons comparés.