

REDOX

EXTECH RE300 ExStik - ORP / Redox

Utilisation + interprétation rapide

Potentiel d'oxydo-réduction

EXTECH RE300 ExStik - TESTEUR ORP / REDOX

RECTO - UTILISATION RAPIDE



CARACTÉRISTIQUES

- ORP / redox
- Plage : **-999 à +999 mV**
- Résolution : **1 mV**
- Précision : **±4 mV**
- Mémoire : **15 mesures**

PRINCIPE : rincer -> immerger -> attendre la stabilité -> lire les mV -> rincer.

VÉRIFICATION AVANT UNE SÉRIE

1	Rincer la sonde sans frotter.
2	Plonger de 1 à 2,5 cm dans une solution étalon ORP connue.
3	Allumer et attendre la fin de SELF / CAL.
4	Comparer la lecture à la valeur de l'étalon.
5	Si l'écart persiste : nettoyer, réhydrater puis refaire le contrôle.

MESURE D'UN ÉCHANTILLON

1	Homogénéiser doucement l'échantillon.
2	Rincer puis retirer l'excès d'eau sans frotter.
3	Immerger la sonde de 1 à 2,5 cm .
4	Chasser les bulles puis laisser immobile.
5	Attendre la stabilisation de la valeur.
6	Noter les mV , le type d'échantillon et la température.
7	Utiliser MODE/HOLD pour figer si nécessaire.
8	Rincer immédiatement puis remettre le capuchon.

MÉMO : RINCER -> IMMERGER -> ATTENDRE -> NOTER LES mV -> RINCER.

EXTECH RE300 ExStik - TESTEUR ORP / REDOX

VERSO - INTERPRÉTATION RAPIDE

LECTURE SIMPLE

Valeur	Sens général
Positive	Tendance oxydante .
Proche de 0	Zone intermédiaire entre oxydation et réduction.
Négative	Tendance réductrice .

IMPORTANT : pas de seuil universel. Le redox dépend fortement du pH, de la température, de l'oxygénation et du type d'échantillon.

REPÈRES QUALITATIFS

Tendance	Peut évoquer
Très positive	Milieu fortement oxydant, souvent bien oxygéné ou contenant des oxydants.
Positive modérée	Milieu oxydant ; interprétation à coupler au pH.
Proche de zéro	Zone de transition, sensible aux variations de protocole.
Négative	Milieu réducteur, souvent pauvre en oxygène ou riche en composés réducteurs.

INDICATEURS / MESSAGES

Affichage	Signification	Action
SELF / CAL	Auto-calibrage au démarrage.	Attendre la fin.
HOLD	Valeur figée.	Appuyer sur MODE/HOLD.
BAT	Piles faibles.	Remplacer les 4 CR2032.
--- / instable	Hors plage ou sonde non stabilisée.	Vérifier immersion, bulles et propreté.

RÉSULTAT SURPRENANT : QUE VÉRIFIER ?

Situation	À vérifier
Lent / instable	Temps, bulles, homogénéité et propreté de la sonde.
Incohérent	Étalon, immersion, température et pH.
Écart entre répétitions	Même récipient, agitation, température et durée.
Écart avec l'étalon	Nettoyer, réhydrater, refaire ; remplacer la sonde si besoin.

À retenir : interpréter le redox avec le pH et le type d'échantillon. Une valeur isolée indique une tendance, pas un diagnostic.